

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IT/QC/IK/01
	PENGUNAAN ALAT UKUR AQUA BOY	Revisi : 3 Halaman : 1 of 1 Tanggal : 07/03/2020

1. TUJUAN:

- 1.1. Sebagai pedoman dan tahapan dalam pengecekan MC daun tembakau.
- 1.2. Mendapatkan hasil proses berupa MC daun tembakau yang sesuai kriteria dan spesifikasi perusahaan dengan merujuk pada "Standar Proses Primary" (IT/QC/QP/02).

2. RUANG LINGKUP:

- 2.1. Melaksanakan pengecekan MC (kadar air) pada proses produksi untuk lokal maupun export.

3. PENANGGUNG JAWAB:

- 3.1. Manager/ PIC QC memastikan Aqua Boy dalam kondisi baik atau layak untuk digunakan sesuai dengan Rencana Kerja Harian (RKH).

4. BAHAN YANG DIPERLUKAN:

- 4.1. Daun tembakau

5. URAIAN:

- 5.1. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker sesuai dengan jenis pekerjaannya
- 5.2. Periksa kebersihan dan kelayakan alat dengan menekan tombol merah pada Aqua Boy.
- 5.3. Masukkan daun tembakau ke dalam mangkok Aqua Boy \pm 5 – 10 gram.
- 5.4. Tutup mangkok yang sudah terisi.
- 5.5. Putar \pm 90° penutup mangkok aqua boy sampai rapat \pm 5- 8 putaran.
- 5.6. Masukkan mangkok yang sudah diputar ke dalam lubang alat ukur.
- 5.7. Tekan tombol putih sampai menunjukkan angka MC (kadar air) sesuai dengan "Standar Proses Primary" (IT/QC/QP/02).
- 5.8. Keluarkan daun yang sudah dicek.
- 5.9. Bersihkan alat Aqua Boy.
- 5.10. Isi formulir "Laporan Pengawasan Kualitas Produksi Proses" (IT/QC/FR/10), "Checklist Pengecekan Timbang Daun" (IT/QC/FR/04), "Checklist Pengecekan Produksi Packing" (IT/QC/FR/05).
- 5.11. Simpan alat ukur Aqua Boy ditempat yang aman dan bersih.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT:

- | | |
|--|--------------|
| 6.1. Standar Proses Primary | IT/QC/QP/02 |
| 6.2. Laporan Pengawasan Kualitas Produksi Proses | IT/QC/FR/10 |
| 6.3. Checklist Pengecekan Timbang Daun | IT/QC/FR/04 |
| 6.4. Checklist Pengecekan Produksi Packing | IT/QC/FR/5-7 |

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staff QC	Jabatan : Manager/ PIC QC

Rahasia

Terkendali

